

シールチェーン交換マニュアル

使用済みチェーン取り外し編



工具の準備をしましょう。



チェーンのジョイント部分にプーラーを取付ます。



プライヤーを使用してジョイントを外します。



しゃこ丸君の先端とピンとを合わせ仮締めします。



スパナを使用してピンを押し抜いていきます。(二ヶ所)



継手プレートとシールリングを外します。



足立リンクを引き抜きます。



プーラーを外し、チェーンを取り外します。

シールチェーン交換マニュアル

新品チェーン切断編



工具の準備をしましょう。



内・外プレートの順に数え装置の仕様にリンク数を合わせる。**注)1**



切断ポイントをマーキングします。



汎用チェーンカッターにセットします。**注)2**



チェーンカッターの使用説明書に基づき作業を行いましょう。



チェーンカッターを外します。



プレートに歪み等の異常がないかを確認して終了です。

注)1 リンク数がわからない場合は弊社までご連絡ください。

注)2 これ以降の作業は二人で行うことをお勧めします。